





Thermostaat Instructie EC20

Voor uw elektrische/infrarood vloerverwarming.



01 I	Introductie01						
02	Technische gegevens01						
03 I	Installatie02						
04	Aansluitschema		03				
05 ·	Thermostaat symbolen		04				
		06	WiFi verbinding05				
	日三分章	07	Functies en bediening 07				
08	:00 Monday		7.1 Aan/uit07				
			7.2 Tijdelijk overschrijven temperatuur07				
	100		7.3 Bediening vastzetten07				
			7.4 Helderheid07				
	20.0		7.5 Tijd instellen				
			7.6 Vakantie modus				
Au	to Mode: Event Wake		7.7 Vast modus				
	- Maric		7.0 Programma aanpassen				
			7.9 Geavanceerde insteiningen				
	5 (1)	08	Probleemoplossing13				
	V A V	09	Afmetingen14				

NTRODUCTIE

"

Deze digitale thermostaat wordt gebruikt bij elektrische en infrarood vloerverwarming. De thermostaat zorgt voor een aangename temperatuur bij een zo minimaal mogelijk verbruik van stroom. Installeer de app op uw smartphone en regel uw thermostaat via WIFI of Zigbee.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning: 85-265Vac 50/60Hz Stand-by vermogen: <1W Maximaal vermogen: 16A IP klasse: IP21 Kabel dikte : ≤2.5mm²

NSTALLATIE



Stap 1: Draai de schroef aan de onderkant van de thermostaat los om het voorpaneel te verwijderen.

Stap 2: sluit de thermostaat

volgens

aan

aansluitschema.

het





Stap 3: Schroef het achterpaneel goed vast in de inbouwdoos met de bijgeleverde schroeven.

Stap 4: Zet uw voorpaneel er weer voorzichtig op en draai de onderste schroef vast.



AANSLUITSCHEMA



Suggestie: Om de levensduur te verlengen gebruik 90% van het totale aansluitvermogen van 16A.

THERMOSTAAT SYMBOLEN



WIFI CONNECTIE

Register

de APP Store/Google Play.





0

FUNTIES EN BEDIENING

1 Aan/uit

Druk op 🕐 om aan en uit te schakelen

Opmerking, wanneer de vorstbeveiligings modus actief is, behoudt de thermostaat deze temperatuur ook als hij uitgeschakeld is.

2 Tijdelijk overschrijven temperatuur

U kunt de temperatuur tijdelijk hoger of lager zetten, deze wijziging zal niet worden opgeslagen. druk op ∠⊽ om de temperatuur tijdelijk hoger of lager te zetten. Druk O om de temperatuur te bevestigen en terug te gaan naar de huidige temperatuur.

3 Bediening vastzetten

U kunt de bediening vastzetten zodat er geen wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Bij het zien van de huidige temperatuur houdt 5 3 seconden ingedrukt om de bediening vast te zetten of weer vrij te geven.

4 Helderheid

Verander de helderheid van het scherm. Op het startscherm druk O om instellingen te wijzigen. Druk $\triangle \nabla$ om helderheid te selecteren. Druk O om helderheid te openen.

5 Tijd instellen

* Als de thermostaat is verbonden met zigbee/wifi zal deze zich automatisch aanpassen.

6 Vakantie modus

In vakantie modus houdt de Thermostaat de ingestelde tijd tot het eind van de vakantie vast. Op het startscherm druk op ○ om instellingen te wijzigen
Druk ○ om instellingen te openen.
Druk △ ♡ om de vakantie modus te selecteren.
Druk ○ om dagen te selecteren.
Druk △ ♡ om dagen in te stellen .
Druk ○ om de temperatuur te selecteren.
Druk △ ♡ om de temperatuur te wijzigen.
Druk ○ om terug te gaan naar het startscherm.

7 Vast modus

In de vast modus wordt de ingestelde temperatuur vastgehouden totdat deze weer aangepast of geannuleerd wordt. Druk \odot om instellingen te wijzigen

Druk O om instellingen te openen.

Druk $\triangle \nabla$ om vast modus te selecteren.

Druk O om de temperatuur in te stellen.

Druk △ ▽ om de temperatuur te wijzigen.

Druk O om terug te gaan naar het startscherm.

8 Programma aanpassen

U kunt het vaste programma aanpassen naar uw eigen wensen. Als u hierna auto modus selecteert zal deze de ingestelde waardes gebruiken.

Op het startscherm, druk op \bigcirc om instellingen te wijzigen.

Druk $\triangle \nabla$ om het programma aan te passen.

Druk O om de dag aan te passen.

Druk $\triangle \nabla$ om de dag te selecteren.

Druk O om het moment aan te passen.

Druk $\triangle \nabla$ om het moment in te stellen.

Druk O om het tijdstip in uren aan te passen.

Druk $\triangle \nabla$ om het tijdstip in uren in te stellen.

Druk O om het tijdstip in minuten aan te passen.

Druk $\triangle \nabla$ om het tijdstip in minuten in te stellen.

Druk O om de temperatuur aan te passen.

- Druk $\triangle \nabla$ om de temperatuur in te stellen.
- Druk O om terug te gaan naar het moment instellen.
- Druk O om terug te gaan naar het startscherm.

Standaard ingestelde waardes.

Dag	Opstaan	Weg gaan	Terug komen	Naar Bed
Ma-vr	07:00 22.0°C	08:30 19.0°C	17:00 22.0°C	22:00 19.0°C
Za-zo	08:00 22.0°C	08:30 22.0°C	17:00 22.0°C	22:00 19.0°C

9 Geavanceerde instellingen

Met geavanceerde instellingen kunt u uw thermostaat naar speciale wensen aanpassen. Dit gebeurt veelal door een technisch onderbouwd tijdens de installatie.

Op het startscherm, druk op O om instellingen te wijzigen.

Druk △ ▽om geavanceerde instellingen te selecteren.

Druk O om geavanceerde instellingen te openen.

Elke instelling kan worden geopend met() en u kunt dan de waardes aanpassen.

Advanced Setting

No.	Name	standaard	bereik
1	Ruimte temperatuur kalibratie	0.0°C	-5.0°C 5.0°C
2	Vloer temperatuur kalibratie	0.0°C	-5.0°C 5.0°C
3	Vorstbeveiliging	aan	Aan/uit
4	Vorstbeveiligings temperatuur	5.0°C	5.0°C 15°C
5	Limiet vloer temperatuur	30°C	20.0°C 50°C
6	Temperatuur tolerantie	1.0°C	0.5°C/1.0°C/2.0°C/3.0°C
7	°F/°C	°C	°F/°C
8	Sensor Selectie	Vloer	Vloer/Ruimte/Beide
9	Schema	5+1+1	7/5+1+1
10	Schakel vertraging	0S	0S/30S/60S/90S
11	Adaptieve functie	uit	Aan/uit
12	Open raam detectie	uit	Aan/uit
13	Taal	Nederlands	Engels/duits/spaans/frans/nederlands
14	Instelling vermogen	0W	0W 4500W
15	verbruik	-	-
16	Terug naar de fabriek instelling	-	Nee/ja

1. Ruimte temperatuur kalibratie: kalibreer de ruimte temperatuur.

2. Vloer temperatuur kalibratie: kalibreer de vloer temperatuur.

3&4.Vorstbeveilings functie: Hiermee houdt u uw omgeving op een vooraf ingestelde temperatuur.

Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat uw leidingen niet bevriezen.

5. Vloer temperatuur limiet: Bij inschakeling beide sensoren moet deze ingesteld zijn voor het behoud van de vloer.

6. Temperatuur tolerantie: De waarde is 1°C. De thermostaat schakelt in wanneer de temperatuur 1°C lager is dan de ingestelde temperatuur, en schakelt uit bij 1°C hoger dan de ingestelde temperatuur.

7. °F/°C: °C en °F kunnen in worden gesteld

8. Sensor selection:

Vloer sensor: Geschakeld door de vloer sensor.

Ruimte sensor: Geschakeld door de ruimte sensor.

Beide sensoren: Geschakeld door de ruimte sensor met als ingestelde limiet op de vloersensor

9. Schema: selecteer een terugkomend weekschema. Er zijn 2 opties:

7: Elke dag kan apart worden ingesteld.

5+1+1: De 5 weekdagen zijn gelijk, in het weekend kan het per dag worden ingesteld.

10. Schakel vertraging: Vertraagde inschakeling vermogen.

11. Adaptieve functie: Na een aantal dagen dagelijks gebruik, regelt de adaptieve functie dat op ingesteld moment de ruimte of vloer al op temperatuur is.

12. Open raam detectie: Deze functie werkt alleen met de ruimte sensor of beide sensors. Bij een snelle temperatuurdaling schakelt de thermostaat automatisch voor 15 minuten uit.

13. Taal: Er zijn 5 verschillende talen: Engels/Duits/Spaans/Frans en Nederlands

14&15. Instelling vermogen en verbruik: Hiermee kunt u data inzien en dit koppelen aan het daadwerkelijke verbruik.

16. Terug naar de fabriek instelling: Alle parameters worden terug gezet naar de standaard waardes.

Probleemoplossing

Afmetingen(MM)

E1: Ruimte sensor error. **E2**: Vloer sensor error.





